

Перечень запчастей 4ВУ1-5/9

№	фото	Полное название товара
1		Блок цилиндров 1 от. (06-10., К5А.01.04.001)
2		Блок цилиндров 2ст. (06-11., К5А.01.05.001)
3		Вентилятор (302-6-01-09)
4		Вентилятор (нового образца)
5		Втулка коленвала бол. (44-84) задняя
6		Втулка коленвала мал. (44-92) передняя
7		Втулка шатуна (44-214)
8		Головка клапанная 1 от (плита клапанная голая)
9		Головка клапанная 2 ст (плита клапанная голая)

№	фото	Полное название товара
10		Головка клапанная в сборе 1 ст. (320-6-01-07-3П)
11		Головка клапанная в сборе 2 ст. (320-6-01-08-3П)
12		Замок поршневого пальца А45
13		Картер
14		Клапан обратный (01.000. , ВУ6.30.300сб)
15		Клапан перепускной (04.000., К5А.04.04.000)
16		Клапан предохранительный 1ст. (02-06)
17		Клапан предохранительный 2ст. (02-01)
18		Клапан электромагнитный

№	фото	Полное название товара
19		Клапанная коробка 1 от. (К5А.01.10.001)
20		Клапанная коробка 2 от. (К5А.01.11.001)
21		Клапанная пластина 1ст. (16-20)
22		Клапанная пластина 2ст. (16-21)
23		Коленчатый вал 02-14 без подшипников
24		Коленчатый вал 02-14 в сборе
25		Кольца поршневые пластмассовые с эспандерами (16+16)
26		Кольца поршневые чугунные комплект на все поршни
27		Кольцо маслосбрасывающее (302-5-01-03-07) тарелка втулки коленвала

№	фото	Полное название товара
28		Комплект прокладок 20шт.
29		Корпус подшипника (35-128) передний
30		Корпус подшипника (35-129) задний
31		Кронштейн вентилятора (0518А, 95-18а)
32		Крышка (31-117)
33		Маслонасос
34		Маховик (57-52. 302-6-01-03-01)
35		Ограничитель всасывающего клапана I-ой ступени (166-02)
36		Ограничитель всасывающего клапана II-ой ступени (166-04)

№	фото	Полное название товара
37		Ограничитель нагнетательного клапана I-ой ступени (166-01)
38		Ограничитель нагнетательного клапана II-ой ступени (166-03)
39		Палец поршня 1,2 ст. (08-13), (08-14)
40		Плита посадочная всасывающего клапана I-ой ступени (39-17)
41		Плита посадочная всасывающего клапана II-ой ступени (39-21)
42		Плита посадочная нагнетательного клапана I-ой ступени (39-18)
43		Плита посадочная нагнетательного клапана II-ой ступени (39-20)
44		Подшипник коренной (7613)
45		Поршень I-ой ступени d=210mm
46		Поршень II-ой ступени d=125mm

№	фото	Полное название товара
47		Ремень вентилятора 13-03
48		Ремень вентилятора широкий
49		Сапун (302-6-01-02сб)
50		Седло 1ст. (71-34)
51		Седло 2ст. (71-35)
52		Упор 1 от. (15-45)
53		Упор 2от. (15-46)
54		Фильтр воздушный (К5А.03.03.000)
55		Холодильник компрессора
56		Шатун (нового образца)

№	фото	Полное название товара
57		Шатун в сборе (01-04А)
58		Шкив вентилятора (163-05)
59		Шкив вентилятора широкий (302-6-01-03-02)
60		Шкив к/вала (K5A.01.00.005)