



ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ДЛЯ КОМПРЕССОРА 4ВУ 1-5/9

Код	Наименование
06-10	Блок цилиндра 1 ст.
06-11	Блок цилиндра 2 ст.
44-214	Втулка шатуна
K5A.04.05.000	Клапан предохранительный 1 ст.
K5A.04.05.000-01	Клапан предохранительный 2 ст.
302-6-01-03 ЗП	Коленвал
4ВУ-М42.01.01.000	Коленвал
04-129,130,131,132	Кольца поршневые (чугун)
K-4	Кольцо K-4 Кольцо K5A.03.00.004
28-106	Кольцо коленвала
37-30	Кольцо стопорное
058-064-36	Кольцо уплотнительное ГОСТ 9833-73
М, У, УМ	Комплект экспандеров к поршневым кольцам
166-01	Ограничитель ВС 1ст.
166-03	Ограничитель ВС 2 ст.
166-02	Ограничитель Н 1ст.
166-04	Ограничитель Н 2 ст.
08-13	Палец поршня
16-20	Пластины клапанные
16-21	Пластины клапанные
302-6-01-07	Плита клапанная 1ст. в сборе
302-6-01-08	Плита клапанная 2ст. в сборе
39-17	Плита посадочная ВС 1 ст.
39-20	Плита посадочная ВС 2 ст.
39-18	Плита посадочная НГ 1 ст.
39-21	Плита посадочная НГ 2 ст.
03-24	Поршень 1ст. 4ВУ
03-25	Поршень 2ст. 4ВУ
302-6-01-04А	Шатун 4ВУ
15-45	Упор ВС 1 ст.
15-46	Упор ВС 2 ст.

- ✓ Всегда в наличии
- ✓ Моментальная отправка в день оплаты*
- ✓ Система скидок для хороших партнеров**

*Иначе возвращаем деньги
**за подробностями - к менеджеру

Отдел продаж:
8-831-435-12-70
e-mail: info@geo-gr.ru